

# INSTALAČNÍ MANUÁL - NÁVOD NA POKLÁDKU MERIT SPC

Děkujeme, že jste si vybrali naši podlahu. Při správné instalaci a péči se bude vaše nová podlaha snadno udržovat a zachová si svůj skvělý vzhled po mnoho let. Před zahájením instalace si prosím přečtete všechny pokyny. Nesprávná instalace způsobí ztrátu záruky.

## I. VŠEOBECNÉ PŘÍPRAVY

**POTŘEBNÉ NÁŘADÍ:** Distanční klínky, gumová palička, pravítko, tužka, svinovací metr, nůž, dorážení deska.

- Před instalací zkontrolujte materiál na denním světle, zda nevykazuje viditelné vady/poškození, včetně vad nebo nesrovnalostí v barvě nebo lesku; zkontrolujte, zda jsou okraje podlahoviny rovné a zda nejsou poškozené. Po instalaci nebudou akceptovány žádné reklamace povrchových vad.
- Desky je vhodné pokládat kolmo k oknu ve směru hlavního zdroje světla. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výsledku, vždy pracujte se 3 až 4 kartony najednou a během instalace promíchejte prkna.
- Zkontrolujte, zda podmínky podkladu/staveniště odpovídají specifikacím popsáným v tomto návodu. Pokud nejste spokojeni, neinstalujte a proveďte kroky k nápravě.
- Podlahové výrobky mohou být poškozeny hrubým zacházením před instalací. Při manipulaci a přepravě těchto výrobků buďte opatrní. Kartony skladujte, přepravujte a manipulujte s nimi tak, aby nedošlo k jejich poškození. Kartony skladujte naplocho, nikdy na hraně.
- Podlahové výrobky mohou být těžké a neskladné. Při manipulaci s těmito produkty vždy používejte správnou techniku zvedání. Kdykoli je to možné, používejte zařízení pro manipulaci s materiálem, jako jsou vozíky nebo vozíky na materiál. Nikdy nezvedejte více, než můžete bezpečně zvládnout.
- Vypočítejte povrch místnosti před instalací a naplánujte dalších 5-10 % podlahy na odřezání odpadu - prořezu.
- Prostředí, kde má být podlaha instalována, je kriticky důležité s ohledem na úspěšnou instalaci a trvalou funkčnost podlahových výrobků. Podlaha je určena pouze k instalaci do vnitřních prostor. Tato vnitřní umístění musí splňovat také klimatické a stavební požadavky.
- Ve většině případů není nutné tento produkt aklimatizovat. Pokud však byly krabice s podlahovou krytinou vystaveny po dobu 2 hodin extrémním teplotám pod 10 °C nebo nad 40 °C během 12 hodin před instalací, je nutná aklimatizace. V tomto případě uchovávejte desky v neotevřeném balení po dobu nejméně 12 hodin při pokojové teplotě, než začnete s montáží. Před instalací a během ní musí být pokojová teplota udržována konzistentní mezi 20-25°C.
- Podlaha musí být instalována pouze v prostředí s regulovanou teplotou. Před a během instalace je nutné udržovat konstantní teplotu 20-25 °C. Přenosné ohřívače se nedoporučují, protože nemusí dostatečně vytápět místnost a podklad. Nikdy by se nemělo používat petrolejové ohřívače.
- Po instalaci se ujistěte, že podlaha není vystavena teplotám nižším než 10°C nebo vyšším než 27°C.

## II. INFORMACE O PODKLADU

- Podlahu lze instalovat na většinu stávajících podlahových krytin s tvrdým povrchem za předpokladu, že stávající podklad neobsahuje jakékoliv podlahové topení a povrch podlahy je čistý, rovný, suchý, bezpečně upevněný, strukturálně pevný a rovný do +/- 2mm / 2m (ČSN/STN 744505). Prohlubně, hluboké drážky, dilatační spáry a jiné nedokonalosti podkladu musí být vyplněny tmelící a vyrovnávací hmotou.
- Podklady nesmí obsahovat nadměrnou vlhkost nebo alkálie. Odstraňte nečistoty, barvu, lak, vosk, oleje, rozpouštědla, jakékoli cizí látky a nečistoty.
- K přípravě podkladů nepoužívejte produkty obsahující ropu, rozpouštědla nebo citrusové oleje, protože mohou způsobit skvrny a poškození nové podlahy.
- Přestože je tato podlaha vodotěsná, není určena k použití jako bariéra proti vlhkosti. Je nutné se řídit požadavky ČSN/STN 744505
- Tento výrobek se také nesmí instalovat v oblastech, kde hrozí riziko zaplavení, jako jsou sauny nebo venkovní prostory.

### DŘEVĚNÉ PODKLADY

- Pokud je tato podlaha určena k instalaci na stávající dřevěnou podlahu, doporučuje se před zahájením instalace opravit všechny uvolněné desky nebo skřípání.
- Každých 15 cm podél spojů přibíjejte hřebíky nebo šrouby, abyste předešli skřípání.
- Podlahu doporučujeme pokládat napříč ke stávajícím palubkám.
- Všechny ostatní podklady – překližky, OSB, dřevotřískové desky, dřevotřískové desky, plátkové desky atd. musí být konstrukčně zdravé a musí být instalovány podle doporučení jejich výrobce.
- V případě instalace na dřevěný podklad doporučuje podlahovinu celoplošně nalepit doporučenými lepidly

### BETONOVÉ PODKLADY

- Stávající betonové podklady musí být plně vyztužené, minimálně 60 dní staré, hladké, trvale suché, čisté a zbavené všech cizích materiálů, jako je prach, vosk, rozpouštědla, barvy, mastnota, oleje a zbytky starého lepidla. všechny popsání materiály by mohla způsobit selhání lepení a musí se odstranit.

### NEINSTALUJTE PŘES

- Jakýkoliv typ koberce.
- Jakékoliv vinylové podlahy a vinylové podlahy na podlahovém topení.
- Plovoucí podlahy jakéhokoli typu.

## DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

Sálavé teplo v podlaze: Maximální provozní teplota nesmí nikdy překročit 27°C na povrchu podlahoviny. Doporučuje se použití snímače teploty v podlaze aby nedošlo k přehřátí.

- Při instalaci na sálavé vytápěné podklady vypněte topení na 24 hodin před, během a 24 hodin po instalaci.
- Před instalací na nově vybudované systémy sálavého tepla provozujte systém na maximální výkon, aby se vytlačila zbytková vlhkost z cementového, anebo anhydritového podkladu.
- Před instalací a během ní se ujistěte, že je teplota v místnosti udržována v rozmezí 20-25°C.
- Teplota podlahy nesmí překročit 27°C.
- Po dokončení instalace by měl být topný systém zapnut a postupně zvyšován (5 stupňů), dokud se nevrátí do normálních provozních podmínek.
- Další pokyny naleznete v doporučeních výrobce systému sálavého tepla.

Upozornění: Na elektrické topné rohože, které nejsou zapuštěny do podkladu (minimálně 12 mm pod povrchem podkladu), se podlahy nesmí instalovat. Použití elektrických topných rohoží, které nejsou zapuštěné v podkladu a jsou aplikované přímo pod podlahu, může v případě poškození podlahoviny zrušit záruku na vaši podlahu. Nejlepší je instalovat podlahu na vestavěné sálavé podlahové vytápění v potěru a dodržovat pokyny uvedené výše.

## III. INSTALACE

- Odstraňte stávající podlahu, obvodové lišty, základny pod obvodové lišty, spotřebiče a nábytek z místnosti. Pro dosažení nejlepších výsledků musí být dveřní obložení podříznuté (1- 2 mm mezi podlahovinou a obložěním) tak, aby se podlaha mohla volně pohybovat bez skřípnutí. Po přípravných pracích zameťte a vysajte celou pracovní plochu, abyste odstranili veškerý prach a nečistoty.
- U plovoucí podlahy musíte vždy zajistit, aby mezi stěnami a podlahovinou a mezi sloupy, schody atd., zůstala mezera minimálně 6 mm. Tyto mezery budou po instalaci podlahy zakryty ozdobnými lištami.
- Kdykoli je to možné, naplánujte rozvržení tak, aby spáry prken nedosedly na spáry nebo spoje ve stávajícím podkladu. Koncové spoje prken by měly být minimálně přesazeny 20 cm od sebe. Neinstalujte přes dilatační spáry. Vyhněte se instalaci kusů kratších než 30 cm na začátek nebo konec řad.
- Neinstalujte kuchyňské linky, vestavěné skříně, skříně, knihnice, akvária a jiný nemobilní nábytek přímo na podlahu. Kvalita podlahy může být zaručena pouze tehdy, pokud se podlaha může volně pohybovat. Další mobilní nábytek jako jsou pohovky, postele stoly je na plovoucí podlahu možné položit a to za předpokladu dodržení výrobcem stanovených klimatických podmínek.
- Rozhodněte se o směru instalace. Desky se doporučuje instalovat kolmo k oknu ve směru hlavního zdroje světla.

- Změřte instalovanou plochu: Šířka desky poslední řady nesmí být menší než 50 mm. Pokud ano, upravte šířku první řady, kterou chcete nainstalovat. V úzkých chodbách se doporučuje instalovat podlahu rovnoběžně s délkou chodby.

Podlaha Merit má předem integrovanou podložku - korek a použití dodatečné podložky poškodí uzamykací mechanismus a zneplatní záruku.

1. První řada, první prkno: Po důkladném vyčištění podkladu byste měli začít pokládat zleva doprava. Umístěte první prkno tak, aby drážka směřovala k vám. Umístěte podlahovou desku 6 mm od levé stěny. Mezi stěnou a podlahovou deskou použijte distanční klínky.

2. První řada, druhá deska: Vložte pérko na krátké straně druhé desky do drážky první desky a otočte směrem dolů, abyste ji smontovali. Ujistěte se, že jsou obě prkna dokonale zarovnaná.

**DŮLEŽITÉ:** Pokud si všimnete, že obě prkna nejsou ve stejné výšce nebo nejsou dobře spojena, postupujte podle pokynů k demontáži v dolní části stránky, rozeberte a zkontrolujte, zda uvnitř zámku nebrání nějaké nečistoty.

3. První řada, poslední prkno: Na konci první řady ponechte od stěny dilatační mezeru 6 mm, aby nedošlo k poškození při instalaci podlahy, a změřte délku posledního prkna, které se hodí.

4. Řezání prkna: Použijte jednoduchý nůž a pravítko a horní stranou nahoru řežte silně a několikrát na stejné ose. Nůž neprojde povrchem, ale udělá hluboký řez. Poté můžete zvednout jednu polovinu prkna druhou rukou a druhou rukou přidržet a umístit ji velmi blízko k řezu. Prkno se přirozeně rozštípne.

5. Druhá řada, první prkno: Druhou řadu začněte zbylou uříznutou částí posledního prkna předchozí řady. Tato malá deska by měla měřit alespoň 30 cm. V opačném případě rozřízněte novou desku na polovinu a použijte ji k zahájení druhé řady. Koncové spoje každé sousední řady by neměly být blíže než 20 cm od sebe. Kdykoli je to praktické, použijte k zahájení další řady kus odříznutý z předchozí řady.

Zacvakněte dlouhou stranu prkna do předchozí řady a pod prkno umístěte instalační klín.

6. Druhá řada, druhé prkno: Položte krátký konec prkna pod úhlem ke krátké straně dříve nainstalovaného podlahového prkna a sklopte dolů. Zasuňte dlouhou stranu prkna dolů pérkem do drážky sousedního podlahového prkna v předchozí řadě. Když je celá řada hotová, vyjměte klín a složte řadu dolů.

7. Po dokončení instalace každé řady: Pomocí dorážení desky a gumové paličky jemně zaklepejte prkna do zaklapnutí předchozí řady, abyste se ujistili, že jsou pevně zacvaknuta k sobě, a ujistěte se, že mezi dlouhou stranou není žádná mezera. Jakékoli mezery mohou ohrozit celou instalaci.

8. Tip: Po instalaci prvních 2-3 řad prken je třeba je zkontrolovat pomocí provázku rovinnatost, aby se zajistilo, že řady stále běží rovně. Pokud tomu tak není, je možné, že počáteční stěna má nějaké nepravidelnosti, které způsobily prohnutí v instalaci. Pokud ano, může být nutné počáteční řadu prken narýsovat a znovu oříznout, aby se zohlednily případné nerovnosti ve stěně. To lze provést, aniž byste museli rozebírat počáteční řady.

9. Položení poslední řady: Umístěte volnou desku přesně na poslední položenou řadu. Nahoru položte další desku tak, aby se strana pérka dotýkala stěny. Nakreslete čáru podél okraje těchto desek, abyste označili první desku. Ořízněte podél okraje této desky, abyste označili první desku. Řežte podél této linie, abyste získali požadovanou šířku. Vložte tuto řezanou desku ke stěně. Poslední řada musí být alespoň 50 mm široká. Distanční klínky lze poté odstranit.

#### IV. DOKONČENÍ INSTALACE

Vyměňte lištu nebo základnu lišty, ponechte malou vůli mezi lištou a prkny. Přibijte lištu na povrch stěny, ne přes podlahu. Ve dveřích a na jiných místech, kde se podlahová prkna mohou setkat s jinými podlahovými povrchy, je vyžadováno použití přechodové lišty, která zakryje odkrytý okraj, ale neskřípne prkna. Mezi prkny a přilehlým povrchem ponechte mezeru 6 mm.

#### V. ÚDRŽBA

- Denně zametejte nebo vysávejte pomocí nástavců s měkkými štětinami.
- Rozlité a přebytečné tekutiny ihned uklidte.
- Podle potřeby navlhčete mop a použijte čisticí prostředky doporučené pro vinylové podlahy.
- Na tento výrobek není povoleno používat parní mopy pro domácnosti.
- Používejte správné prostředky na ochranu podlahy, jako jsou plstěné chrániče pod nábytkem.
- U vnějších vchodů umístěte podložku, abyste snížili množství nečistot, které se do vašeho domova dostaly. Nepoužívejte rohože s latexovou nebo pryžovou podložkou, protože tyto podložky mohou způsobit trvalé zbarvení.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, bělidla nebo vosk na údržbu podlahy.
- Netahejte ani neposouvejte těžké předměty po podlaze.

#### VI. DEMONTÁŽ

- Pro demontáž jednoduše zvedněte prkna jedno po druhém v opačném pořadí než při instalaci.